# 仕様

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | CH-12B                  | CH-11B                  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|--|
| 電 |   |   |   |   |   | 源 |   |   |   | 単相200V (50-60 Hz 共用)    | 交流100V (50-60 Hz 共用)    |  |
| 消 |   | 費 |   | 電 |   | 力 |   |   |   | 2,000 W                 | 1,300 W                 |  |
| 大 |   |   | き |   |   | さ | ( | 約 | ) | 幅318 mm×奥行37            | 72 mm×高さ88 mm .         |  |
| 質 |   |   |   |   |   | 量 | ( | 約 | ) | 4.3 kg                  | 3.4 kg                  |  |
| 火 |   | カ |   | 調 |   | 節 | ( | 約 | ) | 8段階調節<br>80 W相当~2,000 W | 7段階調節<br>80 W相当~1,300 W |  |
| 揚 | げ | 物 | 温 | 度 | 調 | 節 | ( | 約 | ) | 7段階調節<br>140~200 ℃      |                         |  |

●待機電力…約0.7 W ※電源スイッチが「切」の状態。

### 愛情点検

### 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか ●トッププレートにひび割れ などが発生した。

●本体内部にある冷却ファンが 回らなくなった。 このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

| 便利メモおぼえのため  | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |            | お買 | い求め先 |  |
|-------------|--------|---|---|---|------------|----|------|--|
| 記入されると便利です。 | 品 番    |   |   |   | <b>a</b> ( | )  |      |  |

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

### 製造元 松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ZY02-629 S0507Y0



ZY02-629

# 毎日使うから… 便利・清潔・快適に



お問い合わせの多い項目が すぐに探せます。




このなべは 使えますか?

> 新しく買うときは、マークで確認! お手持ちのなべは、こうして確認!



トッププレート が汚れた!

焦げ付いた!変色した!しみが付いた!



毎日のお手入れが肝心です。 取りにくいときは、こうして取ります!

なべから音がする! 

## 本体から音がする!

電源スイッチを切ったのに…?



もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

使えるなべは?

各部の名前

毎日の 使い方

使い方

●加熱調理(ゆでる・煮る・蒸す・いためる・焼く) ●白動湯沸かし ●揚げ物

IH調理のコツ

●火力調節の目安/調理別のポイント

長く 使うために

お手入れ

次の表示が出たら…

故障かな?

保証とアフターサービス

仕様


裏表紙

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



火災、やけど 爆発、感電などを 防ぐために…

**小警告** 

### 揚げ物をするときは



■そばを離れない

■500g(0.56L)未満の油量で 調理しない



■ 場げ物 ボタンで調理する

■必ず、「あっせんの天ぷらなべ」 を使う(128ページ)

■なべ底が反ったり変形していない こと

■なべは中央に置く

(油温が上がりすぎて発火の原因になります)

### いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり、発火します) (なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱します)



### トッププレートには



■なべ以外の物を置かない

- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰など (誤って加熱すると爆発します)
- アルミ箔なべ・レトルトパックや、 アルミ箔・金属製スプーン・なべのふたなど /破裂によるけが、加熱によるやけどの原因 \になります

### 使用中や使用後しばらくは高温です!



■トッププレート・トップフレーム に触れない

### トッププレート(ガラス製)・トップフレームには



■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を 加えない

/トッププレートが割れたり \トップフレームが変形します/

→トッププレートにひびが入ったり 割れたら、手を触れずに、電源スイッチと ブレーカーを切り、すぐに修理依頼をする。



高温注意ランプ 点灯・点滅時は 特にやけどに注意!

キャビネット



■使用後は、必ず電源 スイッチを切る

長期間使わないときは ブレーカーも切る

揚げ物 切/入

### 発火・やけど・感電などを防ぐために 次の点もご注意ください



■可燃物を近づけない

■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり 乳幼児に触れさせない

■吸・排気口に、ピンや針金など 金属製の物を入れない

※吸気口は、本体底面または前面(キャ ビネット内) にあります。

排気口 (後ろ側)

- ■分解・修理・改造をしない
- ▶修理は、お買い求め先にご相談を。



# 安全上のご注意 必ずお守りください

## 注意

### みそ汁・カレーなどを煮たり 温めたりするとき(突沸に注意!)



■火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります



### 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談ください 本製品の動作が、ペースメーカー に影響を与えることがあります。

## 発火、やけど けがなどを防ぐ ために…





### 揚げ物をするとき (発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火します)

■油の飛び散りに注意する



■他の機器(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使わない

「油温度制御装置」が正しく働か ず、発火の原因になります

■高温になっているなべに触れない

### 次の点もご注意ください



■なべを不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因になります)

■なべの下に紙などを敷かない (焦げたり、燃えたりします)

■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、なべが破損します)

■調理以外に使わない

(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)



## 使用上のお願い

### IHクッキングヒーターを使うとき

#### 使用中は磁力線が出ます

### ■磁気に弱いものを近づけない

●ラジオ・テレビ・補聴器など 雑音が入ったり、音が小さくなることがり \ あります





- ●ICカード·キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)
- ■IHクッキングヒーターの上で 電磁誘導加熱の調理機器を使わない
  - ●川ジャー炊飯器など (IHクッキングヒーターが故障します)



■キャビネットに調味料・食品などを 置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

- ■天面操作部に熱いなべなどを置かない (損傷することがあります)
- ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る
  - ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■トッププレート・トップフレームをなべ底で こすったり、トップフレームに熱いなべを 置かない

(傷付いたり、変色します)

### ■吸・排気口をふさがない

- ●フィルター (吸・排気口)目詰まり検知が 働いて、通電を停止します。
- ※吸気口は、本体底面または前面(キャビ ネット内) にあります。
- ■なべがトップフレームに乗り上げた状態で 使わない

安全機能が正しく働かなかったり、うまく 調理できないことがあります



### 揚げ物をするとき

#### ■油の飛び散りを少なくするために

- ●油が飛び散りやすい材料は、きちんと 下ごしらえする( 宮 18ページ)
- ●なべの内側に水滴がついたまま油を入れない
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない (油温が上がってくると、油が飛び散ります)
- ■顔を近づけない

## 使えるなべは? 確認のしかた

### 新しく購入するとき



### マークを確認!


### S CH-IH

財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター対応の商品です。

### または

あっせんなべをお勧めします。 (お買い求め先にお問い合わせください)

### お手持ちのなべを確認するとき



### 揚げ物をするとき

必ず

あっせんの天ぷらなべを

使う!

品番: KZ-TT2 希望小売価格:2.100円(税込) 大きさ:内径約22cm×深さ約7.5cm

●お買い求め先にお問い合わせください。 (2007年6月現在)

自動湯沸かしをするとき

#### 必ず

写 GH-HH (写 I H) 付きの なべを使う!

- ●1mm以上の反りがあるなべは使わない。 (沸騰が続き、ブザーがすぐに鳴りません)
- ●内側がフッ素樹脂加工されたものは、センサーで 正しく検知できない場合があります。

## 見分け方のポイント



#### ご注意


- ◎土なべなどの陶磁器は、「IH用」と表示されていても使わない
- ●形状などによっては、本製品が故障します。
- ●IHヒーターが高温になると、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。

### ホーロー加工品について

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。
- ●底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。



# 各部の名前






### 安全機能

- うっかり使用時には
- ●なべなし自動OFF
- ●小物自動OFF
- ●空焼き自動OFF
- (電20ページ)
- ●切り忘れ自動OFF (曜21ページ)


- 温度が上がり過ぎたときには
- ●揚げ物そりなべ自動OFF (電20ページ)
- ●温度過昇防止 (電22ページ)

- 誤通電を防止
- ●電源スイッチ自動OFF (曜10ページ)
- 高温を警告
- ●高温注意ランプ ( 10ページ)

## 使い方 加熱調理




# 使い方(自動湯沸かし



#### お願い


- ●次のような使い方をしない。(センサーで検知できなかったり、通電が停止することがあります)
  - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに使わない。
- ●ヒーター中央のセンサーやなべ底などが汚れたままで使わない。
- ふたをしないで沸かさない。
- ●途中でふたを開けたり、やかんやなべを動かしたり、水や湯を継ぎ足さない。
- ●常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
- ●湯沸かし中に、湯の飛び散りが気になるときは「ふたを少しずらす」などしてください。

### 揚げ物



## IH調理のコツ 火力調節の目安

- 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。 様子を見ながら火力調節してください。
- ■なべの発熱量は材質により異なります。
- 鉄→ホーロー → 有磁性ステンレス(18-0) → ステンレス 一層なべ(18-8、18-10) の順で弱くなります。



※1 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。

### 調理別のポイント

### 火力を上手に 使い分ける

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●煮立てるとき → 6~7
- ●おでんなどサラッとした 煮込み → 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒ 1~2
- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- ●みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 1~2 の火力で。
- ●突沸現象(☞6ページ) にご注意。

┛ ときどきかき混ぜる



〈ゆでる〉

| メニュー例 | 沸騰までの火力                   | <b>火力調節の目安</b> (CH-11B:火力「6」まで) |
|-------|---------------------------|---------------------------------|
| スパゲティ |                           | 4~5 めんを入れてゆでる(8~10分:めんにより調節)    |
| 葉菜    | 6~7                       | <b>6~7</b> 茎から入れ、葉がしんなりしたら取り出す  |
| ゆで豚   |                           | 2 アクを取り、じっくりゆでる(40~50分)         |
| 根菜    | <b>6~7</b><br>(材料は水から入れる) | 4~5 やわらかくなるまでゆでる                |

ゆでる 煮る

| 〈煮る〉 |  |
|------|--|
|      |  |

6~7

| メニュー例 |                 | <b>火力調節の目安</b> (CH-11B:火力「6」まで)                  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 煮魚    | 煮汁を煮立てる         | 魚を入れて煮る<br>【4~5】(10~15分)                         |  |  |  |  |
| おでん   | 材料を煮立てる 6       | じっくり煮込む 2 (2~3時間)                                |  |  |  |  |
| ポトフ   | 豚肉をゆでて<br>アクを取る | 豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく<br>なるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む |  |  |  |  |



**2** (30~40分)

### 長時間、煮込むときは

2 (約1時間) → 6~7

約45分で「切り忘れ自動OFF」(©21ページ)が働いて途中で切れます。 →再度ボタン操作してください。

## IH調理のコツ

火力が強いので すぐに高温に なります



### 予熱は ●1~2分で充分

●そばを離れない

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは くさらに弱めの火力で



●材料の準備・段取りを してから予熱する。

●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され \ ていないものは特に 念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあります。

フライ返しなどで

## 材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にとどまると、焦げ付き べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを

いためる

焼く

浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

### ┛ ときどきかき混ぜる

| メニュー例        | 予熱火力 | <b>火力調節の目安</b> (CH-11B:火力「6」まで)   |
|--------------|------|---|
| 野菜いため        | 6    | 材料をいため、調味料を入れて、からませる<br>6~7   |
| 炒飯           | 5    | 野菜·焼豚などの材料をいためる 卵· ごはんを加えていためる  |
| チンジャオ<br>ロース | 5    | 香味野菜をいため 材料を入れて 調味料を入れて 油に香りを付ける いためる からませる <b>5 6 5</b>                  |
| マーボー豆腐       | 5~6  | 香味野菜をいためて 豆腐を加えて 水溶きかたくり粉で油に香りを付け、豆腐 煮立てる とろみを付ける 以外を入れていためる              |
| 肉じゃが         | 4~5  | 材料をいため<br>合わせる 煮立てる まで煮込む<br>4~5 <b>♦</b> 6 <b>♦</b> 4~5 15~20分           |
| カレー          | 5~6  | 材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 5~6 → 6~7 → 2~3 → 1~2 |

## 調理別のポイント

| メニュー例            | 予熱火力 | <b>火力調節の目安</b> (CH-11B:火力「6」まで)                                     |  |  |  |  |  |
|------------------|------|---|--|--|--|--|--|
| ステーキ             | 6    | 片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度)<br><b>6~7</b> ※厚い肉は、火力を弱めてふたをする               |  |  |  |  |  |
| ハンバーグ<br>(たねを焼く) |      | 片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す<br>4~5 <b>2~3</b>                       |  |  |  |  |  |
| ぎょうざ             | 4~5  | 湯を入れてふたをし、蒸し焼きにする 油を入れて (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 皮に焼き色を付ける 4 → 4~5 |  |  |  |  |  |

■焼きおにぎり・おもち・のり・するめなどもフライパンでできます!

### 焼きおにぎり

●しょうゆを塗り **3~4** €2~3回 裏返しながら焼く。



### のりをあぶる

●4~5 でフライパンに 載せて、数回裏返す。 (色が変わったらOK)



### おもち

●4~5でふたをして 様子を見ながら 焼く。



### するめ

●食べやすい大きさに切り **6~7** で焼く。 (カールしてきたらOK)



## いためる 焼く

### 卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

● 3~4 で予熱して焼く。

●多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)




オムレツ

#### 卵焼き

### 余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすと / 温度が高過ぎると くっつきます

浮かしたり、ずらす



焦げ付きそうなときは



### 油を切り、

バターを加えて溶かす ●なべ肌にまんべん

なく行き渡らせる。




卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。



### 薄焼き卵は余熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- ❷裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。



たたみやすい。



## IH調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(あっせんの天ぷらなべ・油800gの場合)

| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 150 l 手作りコロッケ 冷凍食品(コロッケなど)・天ぷら フライ・串カツ・鶏のからあげ ドーナツ 大学いも


### 温度調節を正しく機能させるために

必ずあっせんの 天ぷらなべで (KZ-TT2)



- ●なべはトッププレートの 中央に置く。
- ●なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除く。
- ●トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら 油を継ぎ足さない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- ●沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

### 油は800gが 基本




揚げる



目安 500g: 底から約2cm 800g: 底から約3cm

### 揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
- ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。







### ■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ○けんさきいか、するめいかなど ○コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど) ●ゆで卵(うずらなど) なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

## お手入れ

トップ

プレート

■お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

### 軽い汚れ

絞ったふきんで、ふき取る

#### 油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・ 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)

### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で



### きれいにお使いいただくために 毎日必ずお手入れを・

取りにくくなります。

### それでも取れないときは

<別売品:松下電器産業(株)製>

品名:H調理器具専用

「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1

希望小売価格:945円(税込)

使い方:トッププレートが乾いているときに 消しゴムのようにこすって取る。

- ●お買い求め先にお問い合わせください。
- ●松下グループのショッピングサイト「パナ センス」でもお買い求めいただけます。

### Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp

- ●注意書をよくお読みのうえ、お使いください。
- トップフレームには使わないでください。 (表面が傷付きます)

(2007年6月現在)

### 排気ロカバーの上

トップ

フレーム

調理物などが落ちたり汚れが付いた ときは、こまめにふき取る

## 調味料が付いたときは

すぐにふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉 (ジフなど)を付け、丸めた ラップでこすり取る

●磨き粉・たわし・スポンジの ナイロン面などは使わない。 (表面が傷付きます)



アルミ箔は使わないで! 表面が傷付きます

## 天面 操作部

台所用洗剤(中性)を 薄めて ふきんにしみ込ませて ふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

### (アドバイス)

なべ底の汚れも取り除く

トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に。



# 次の表示が出たら…

次の方法で直してください。

程 1 2 3 4 5 6 (交互に点滅)

表示

### 原因 フィルター(吸・排気口)目詰まり検知

●排気口をふさいでいたり、ほこりが たまって、使用中に本体内部の温度が 高くなった。

直し方 ●排気口をふさいでいる 7

11

12

13

8

●排気口を手入れする。

ものを取り除く。

●キャビネットの機密性が高く、充分な吸気ができていない場合に表示する

→お買い求め先にご相談ください。

保温123456 (表示部が点滅)

### なべなし自動OFF

- ●なべを置いていない。
- ●使用中に、なべを外した。
- ●なべがヒーターの中央から 大きくずれている。
- ●使えないなべを使っている。

### 小物自動OFF

●ナイフ・スプーンなど金属製の小物を 加熱した。

●小物を取り除く。

●なべを置く。

に置く。

●なべをヒーターの中央

●使えるなべを使う。

※処置をしないで放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します。

●次の方法で直し、切/入ボタンで表示を消してください。

保温123456 (交互に点滅)

#### 空焼き自動OFF

●空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止します。

※なべの種類により、停止までの 時間が異なります。

※火力が弱い場合や、なべの種類によって は、この機能が働かないことがあります。 ●なべに調理物を入れて 再度ボタン操作する。

保温123456

または 表示に対し 油温が高く感じたり 低く感じる

(交互に点滅)

### 揚げ物そりなべ自動OFF

- ●なべ底に約2mm以上の反りがあった り、変形している。
- トッププレートやなべ底に、 異物や汚れがこびり付いている。
- トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。
- 熱い油を予熱した。
- ●予熱中に油を継ぎ足した。
- ●底が反ったり、変形して 18 いないあっせんの天ぷら なべを使う。 ●異物や汚れを取り除く。 19 トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。 ●常温の油を使って 18 予熱する。 ●再度、温度設定し直す。
- で煮炊きをすると、表示することがあります。

程 1 2 3 4 5 6

(交互に点滅)

### トッププレート高温自動OFF

トッププレートが熱いときに 自動湯沸かしをした。

●トッププレートが冷え 12 てから、自動湯沸かしを する。

●フッ素樹脂加工のなべを使うと、表示することがあります。

●自動湯沸かしで空だきすると、表示することがあります。

以上の処置で直らないときや、表示が順次点灯するときは…

CH-12B·CH-11Bに表示するもの

●左から 保温123456 (順次点灯)

保温123456

保温123456 (順次点灯) 保温123456

(順次点灯) 保温123456 (順次点灯)

●右から

(順次点灯)

保温123456

CH-12Bだけに表示するもの

(順次点灯)

●左から

保温123456 (順次点灯)

●右から 保温123456 (順次点灯)

保温123456 (順次点灯)

### ●故障です

➡電源スイッチとブレーカーを切り、 「表示の流れと位置」をお買い求め先にご連絡ください。 (例: 左から1.2.3、右から6.5.4など)

# 故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

■ヒーターが使えない・切れている

IHクッキング ヒーターが使えない ●電源スイッチを入れていない。

●電源スイッチを入れてから、ボタン操 作しないまま約3分たった。

●再度電源スイッチを 入れ、ボタン操作する。

使用中にヒーター が切れていた

切り忘れ自動OFF

●ボタン操作しないまま約45分過ぎると ブザーで知らせて通電を停止します。

●再度電源スイッチを 入れ、ボタン操作する。

●電源スイッチを入れる。

12 13

# 故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

■火力が弱くなる

火力感がなくなる

#### 温度调显防止

- ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。
- ●[IH用]と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。
- ●土なべは「IH用」と表示 していても使わない。

9

■その他

本体から音がする

●本体内部にある冷却ファンの音です。

電源スイッチを切っても、本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファン が作動します。

温度が下がると、自動的に止まります。

加熱中に なべから音がする ●なべの種類によって、「キーンI「ジー」 「ブーン」など共振する音がします。 /取っ手にわずかな振動を感じたり、 なべが動くことがあります

- ●異常ではありません。 なべの位置を少しずら すか、置き直すと止まる ことがあります。
- ●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。 が異常ではありません。

### 揚げ物の

- ●予熱時間が長過ぎる 油温が低い
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物 をした。
- ●何回か使って、茶褐色になったり濁っ た油を使った。
- なべ底に揚げカスがたまっている。
- トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。
- ●できるだけ新しい油を 使う
- ●揚げカスをこまめに取る。

●沸騰が約3分程度続いてブザーがなるのは、異常ではありません。

自動湯沸かしの ブザーが

自動湯沸かしの

●沸騰する前に鳴る

ブザーが

- ▶沸騰しても鳴らない
- 次の場合は、さらに沸騰が続きます。 ●なべに1mm以上の反りがある。
- ●水量が1L未満。
- お湯を使った。
- ●2L以上の水を入れた。
- ●底が厚すぎるなべを使った。
- ●途中でなべを動かしたり、 水を継ぎ足した。
- ●ヒーター中央や、なべ底が汚れている。

- 反りが1mm以下のなべ を使う。
- 1~2Lの水量にする。
- ●常温の水を使う。 ※止めたい場合は <mark>温</mark>で
- ●1~2Lの水量にする。
- ●厚さが4mm未満のなべを 使う。
- ●動かしたり、水を継ぎ足 さない。
- ●お手入れする。 ※沸かし足りない場合は 加熱 で沸騰するまで沸かす。

12

12

18

**25** (054)287-9000

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ●修理は、「修理ご相談窓□ |へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

(全国共涌番号)

電話をかけられますと、

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、Hクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

#### 修理を依頼されるとき

ジ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブ レーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。

●携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の

「修理ご相談窓口」におかけください。

**2** 0570-087-087

「次の表示が出たら…|「故障かな?|(です20~22ペー

### で連絡いただきたい内容

①品名「IHクッキングヒーター」 (2)品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤故障表示が出たときは、その表示内容(21ページ)

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、で要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

「技術料 診断·修理·調整·点検などの費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(で変裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/iapan

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

- 電話 ダイヤル **200.** 0120-878-365
- FAX 9/17/1 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### 各地域の「修理ご相談窓」」・地区、時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます 札幌 札幌市厚别区厚别南2丁目17-7 帯広 带広市西20条北2丁目23-3 栗東市霊仙寺1丁目1-48 滋賀 大和郡山市筒井町800番地 奈良 **2** (011)894-1251 **2** (0155)33-8477 **2** (077)582-5021 **3** (0743)59-2770 旭川市2条通16丁目1166 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 京都市伏見区竹田中川原町7 和歌山市中島499-1 **25** (0166)22-3011 **25** (075)646-2123 **3** (073)475-2984 **2** (0138)48-6631 大阪市北区本庄西1丁目1-7 2 (06)6359-6225 市須磨区弥栄台3丁目13-4 **23** (078)796-3140 青森 青森市大字浜田字豊田364 宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(017)775-0326 **2** (022)387-1117 **鳥取** 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 秋田市東通り2丁目1-7 25 (018)831-7833 山形市平清水1丁目1-75 **2** (0857)26-9695 **T** (0855)22-6629 **2** (023)641-8100 米子市米原4丁目2-33 岡山市田中138-110 **25** (0859)34-2129 **2** (086)242-6236 **25** (019)645-6130 **2** (024)991-9308 松江市平成町182番地14 広島 広島市西区南観音8丁目13-20 **1** (0852)23-1128 **2** (082)295-5011 出雲市渡橋町416 **☎** (0853)21-3133 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 山口 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 **2** (083)973-2720 **2** (028)689-2555 **25** (03)5477-9780 前橋市箱用町325-市宝1丁目4-13 加 国 **25** (027)254-2075 T (055)222-5171 高知市仲田町2-16 **吞 (088)834-3142** 高松市勅使町152-2 香川 高知 つくば市筑穂3丁目15-3 **3** (087)868-6388 **3**(029)864-8756 **2** (045)847-9720 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (088)624-0253 **3** (089)905-7544 **7** (048)728-8960 **25** (025)286-0171 千葉市中央区未広5丁目9-5 7/1 **25** (043)208-6034 福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3 **2** (096)367-6067 **2** (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 8 (052)819-0225 **25** (0969)22-3125 **3** (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 鹿児島市与次郎1丁目5-33 富山市根塚町1丁目1-4 岐阜市山鎮4T日/12 **3** (099)250-5657 **2** (095)830-1658 28 (076) 424-2549 **25** (058)278-6720 高山 」市花岡町3丁月82 **2** (097)556-3815 **2** (0997)53-5101 **2** (0577)33-0613 **25** (0776)25-5001 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 津市久居野村町字山神421 **25** (0985)63-1213 **25** (0263)86-9209 **2** (059)255-1380

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

油市葵区千代田7丁目7-5

又

**28** (098)877-1207